

# C14 Sköljmedel Plus för diskmaskiner

## Professionellt sköljmedel för diskmaskiner

Perfekt för keramik, porslin, glas och kristallglas.

Garanterar gnistrande rent och torrt diskgod.

Med tensider av vegetabiliskt ursprung.

Passar speciellt för mjukt vatten.



### Användningsområden:

Professionella kök och storkök, kaféer, barer, restauranger, matsalar, cateringkök m.m.

**Lämplig för:** Huvdiskmaskiner, underbänkdiskmaskiner, glasskåp, grovdiskmaskiner.



### Beskrivning:

**C14 professionellt sköljmedel för diskmaskiner** garanterar perfekt torkning av allt diskgod vilket gör att du slipper torka för hand. Den tar effektivt bort kalkavlagringar och är ett måste för glasskåp.

**Denna produkt är resultatet av noggranna tester som utförts i Electrolux Professional's laboratorier. C11 Professionellt diskmedel för diskmaskiner** är den bästa lösningen för ett riktigt rent och gnistrande diskresultat och ett måste för att upprätthålla en hög prestandanivå för din diskmaskin.

**Rekommendationer:**

Använd den rekommenderade dosen av **C14 professionellt sköljmedel Plus för diskmaskiner** för bästa resultat. För att uppnå bästa möjliga effektivitet är det viktigt att regelbundet kontrollera diskmaskinens sköljvattentryck och boilerens temperatur.

**C14 Sköljmedel Plus för diskmaskiner****Kemiska och fysikaliska egenskaper**

Utseende	Klar vätska
Färg	Ljusblå
Lukt	Svagt, karakteristisk lukt
Relativ densitet	1.075 g/ml
Vattenlöslighet	Fullständig
pH	2.5 ± 0.5
Typ	Icke-jonisk

**Användningsinstruktion:**

För bästa resultat dosera **C14 sköljmedel Plus för diskmaskiner** enligt följande tabell:

Vattenhårdhet				Dosering	
°f	°d	°e	ppm	Hårdhet	ml/L
0 - 7	0 - 3,9	0 - 4,9	0 - 70	soft	0,2

För diskmaskiner med inbyggd doseringsenhet räcker det med att stoppa in slangen i sköljmedlets dunk; annars fyller du helt enkelt facket för sköljmedel enligt diskmaskinens anvisningar.

**Skumkraft:** Låg

**Förpackning och kod:**

2 x 5L dunk - kod 0S2095

**Varning:**

- produkten är endast avsedd för professionellt bruk; använd inte i hushållsmaskiner.
- transport och lagring får endast ske i originalförpackningen, i upprättstående position.
- får inte utsättas för solljus och frystemperaturer.
- får inte överföras till andra flaskor.
- får inte blandas med andra disk/rengöringsmedel.
- måste användas upp inom 30 månader efter produktionsdatumet.
- förpackning och dunk är helt återvinningsbar.
- vänligen hantera det tömda materialet enligt lokala återvinningsregler.

Rev. 02 Ed. 03/21.

Electrolux Professional

[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)